

Manual de Instalação – Cortina de Trilho Suíço

Obrigado por escolher a Top Lux!

Parabéns pela sua compra. Sua cortina foi confeccionada sob medida para proporcionar elegância, funcionalidade e excelente acabamento. Antes de iniciar a instalação, leia atentamente este manual.

Conteúdo da Embalagem

- 01 Trilho Suíço
- Suportes de fixação
- Deslizadores (já na cortina)
- Ponteiras (quando aplicável)
- Emendas (quando aplicável)
- Cortina confeccionada sob medida

Parafusos e buchas podem variar conforme a configuração do pedido.

Ferramentas Necessárias

- Trena
 - Lápis
 - Furadeira
 - Broca adequada ao tipo de parede
 - Chave Philips
 - Nível
-

Antes da Instalação

- Confira as medidas do produto.
 - Verifique se a parede ou o teto possui resistência suficiente para suportar o conjunto.
 - Utilize buchas apropriadas para o tipo de superfície.
-

Instalação no Teto

1. Marque a posição do trilho

Posicione o trilho no local desejado e marque os pontos de fixação.

Recomenda-se instalar o trilho entre **8 e 15 cm da parede**, permitindo o livre movimento da cortina.

2. Faça as perfurações

Utilize a furadeira e faça os furos nos pontos marcados.

Instale as buchas.

3. Fixe os suportes

Parafuse todos os suportes firmemente.

4. Instale o trilho

Encaixe o trilho nos suportes até ouvir o clique de travamento.

Verifique se ficou perfeitamente nivelado.

Instalação na Parede

1. Marque a altura

Posicione o trilho aproximadamente **10 a 15 cm acima da janela**.

Sempre que possível, deixe uma sobra lateral de **15 a 20 cm** de cada lado da janela para melhorar o acabamento.

2. Fure a parede

Faça as perfurações.

Instale as buchas.

3. Fixe os suportes

Parafuse todos os suportes.

4. Encaixe o trilho

Pressione o trilho até travar completamente nos suportes.

Instalação da Cortina

1. Abra totalmente os deslizadores do trilho.
 2. Prenda cada gancho (ou rodízio) da cortina nos deslizadores.
 3. Distribua o tecido uniformemente.
 4. Faça um teste de abertura e fechamento.
-

Ajustes Finais

- Verifique se todos os suportes estão firmes.
 - Confirme que o trilho está nivelado.
 - Certifique-se de que a cortina desliza suavemente.
 - Ajuste o posicionamento do tecido, se necessário.
-

Limpeza e Conservação

- Utilize espanador ou aspirador com escova macia para remoção de poeira.
 - Quando necessário, siga as instruções de lavagem específicas do tecido.
 - Não utilize produtos abrasivos no trilho ou nos acessórios.
-

Cuidados Importantes

- Não exceda o peso recomendado para o trilho.
 - Evite puxar a cortina com força excessiva.
 - Mantenha crianças afastadas durante a instalação.
 - Realize manutenções periódicas nos suportes e fixações.
-

Garantia

A Top Lux garante seus produtos contra defeitos de fabricação, conforme os termos da garantia vigente.

A garantia não cobre danos causados por instalação inadequada, mau uso, acidentes ou alterações realizadas no produto.

Top Lux Cortinas e Persianas

Qualidade, elegância e soluções sob medida para transformar seus ambientes.