

INSTALAÇÃO - PERSIANA ROLÔ

Fácil instalação em 9 passos!

Ferramentas necessárias

Furadeira

Chave Philips

Trena

Lápis

Martelo

Suportes de instalação

Buchas e parafusos

Atenção: Não utilize objetos cortantes (tesoura, estilete, faca) para abrir a embalagem da persiana. Isso pode danificar o produto e cortar o sistema de comando!

Passo 1

Com a trena e o lápis, marque os pontos de instalação. Deixe 10 cm nas laterais e 10 cm acima do vão ou conforme as medidas da sua cortina.

Passo 2

Posicione o suporte e marque os furos com o lápis.

Dica: Encaixe a cortina no primeiro suporte antes de marcar o segundo, evitando erros.

Passo 3

Perfure os pontos marcados com furadeira e broca adequada.

Passo 4

Insira as buchas nos furos com a ajuda de um martelo.

Passo 5

Fixe os suportes nas buchas com os parafusos e a chave Philips.

Passo 6

Encaixe o lado **A** da cortina no **suporte A**, pressionando para travar.

Passo 7

Gire o comando da cortina para pressionar o pino retrátil, encaixe no **suporte B** e gire novamente para fixar.

Passo 8

Com cuidado, solte a corrente com uma tesoura (sem cortá-la).

Passo 9

Coloque a **bolinha de freio** com o tecido enrolado uma volta no tubo.
Isso evita que o tecido desenrole.

Pronto!

Parabéns, sua **Persiana Rolô** está instalada!

A instalação correta garante o desempenho e durabilidade do produto. Sempre leia o manual completo antes de iniciar.